Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Tv	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	Power		Power
	World	LIST SMART	Smart / List
	[≡] / Text	GOTO TEXT	Text / Goto
	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	Music/Movie/Phot	TITLE SOUND	Sound / Title
1 .,@	1	TV 1	1
2 ABC	2	DVD 2	2
3 DEF	3	CD - STB 3	3
4 GHI	4	VIDEO 4	4
5 JKL	5	TAPE 5	5
6 MNO	6	TUNER 6	6
7 PQRS	7	AUX - HDD 7	7
8 TUV	8	USB 8	8
9 WXYZ	9	BLUETOOTH 9	9
SOURCE	Source/Games	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
0	0	HDMI - SAT 0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Recall	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
V	Vol +	+ VOL	Vol +
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
V	Vol -	VOL −	Vol -
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle
P	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
Q. MENU	Q. Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Back	Back / Return		
Down	Down		
Exit	Exit / Cancel / Clear		
[≡]. .	Setup / OPT /		
Lang	Audio / Lang I/II		
O/*	Zoom / Size		
Q. . /*	Picture / Format		
Play	Play / Slow		
Stop	Stop / Hold		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Rec	Rec / Rec Mode		
Guide	Guide / EPG / -/--		
[-O-]	Display / Media		