Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Left	Left
Stop	Stop / Hold	OK	OK
Pause	Pause / Step / Freeze	Right	Right
<<	<< / Tune-	CH+/>I	>>I / Preset+
Play	Play / Slow	CH+/>I	CH+ / Page+
>>	>> / Tune+	Down	Down
Red	Red / Netflix / Search	Source	AV / Input / RDS
Green	Green / APP / Repeat	Return	Back / Return
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	Options	Setup / OPT /
Blue	Blue / Prime Video / Random	Vol -	Vol -
Find	Shift + Red / Netflix /	Mute	Mute / Dimmer
Find	Guide / EPG / -/--	Vol +	Vol +
Home	Menu / Home	1	1
I I I / Adjust	D.Menu / Top	2	2
Up	Up	3	3
CH-/I<	I<< / Preset-	4	4
CH-/I<	CH- / Page-	5	5

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MNO 6	6	TUNER 6	6
7 PQRS	7	AUX - HDD 7	7
8 TUV	8	USB 8	8
WXYZ 9	9	BLUETOOTH 9	9
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
0	0	HDMI - SAT 0	0
TEXT INFO	Text / Info	GOTO TEXT	Text / Goto
TEXT INFO	Text / Info	ANGLE INFO	Info / Angle

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung