Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Open/Close	Eject / Surround	Up	Up
Power	Power	Left	Left
Mode HDMI	Vol +	Enter	OK
Resolution	Vol -	Right	Right
Pure Direct	AV / Input / RDS	Down	Down
Display	Display / Media	Setup	Setup / OPT /
Dimmer	Mute / Dimmer	Pict.Adjust	Picture / Format
Mode	Smart / List	Return	Back / Return
Repeat	Shift + Green / APP /	<<	<< / Tune-
Repeat A-B	Shift + Yellow / YouTube /	Play	Play / Slow
Random	Shift + Blue / Prime	>>	>> / Tune+
Angle	Info / Angle	I<<	I<< / Preset-
Subtitle	Subtitle / EQ	Pause	Pause / Step / Freeze
Audio	Audio / Lang I/II	>>I	>>I / Preset+
Top Menu	D.Menu / Top	Search	Shift + Red / Netflix /
Clear	Exit / Cancel / Clear	Stop	Stop / Hold
PopUp Menu/ Menu	Menu / Home	Prog/Direct	TV/Radio / Program

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
CALL	Call	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
RED	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
GRN	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
PAGE+	Page+	CH PAGE	CH+ / Page+
YEL	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
BLU	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SOUND MODE	Sound Mode	TITLE SOUND	Sound / Title