Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
Power	Power	Power	
Mute	Mute	Mute / Dimmer	
Tv/TXT	Tv/TXT	Text / Goto	
Size	Size	Zoom / Size	
Hold	Hold	Shift +	Stop /
Pag+	Pag+	Shift +	CH+ /
Index	Index	Smart / List	
Mix	Mix	Setup / OPT /	
Reveal	Reveal	D.Menu / Top	
Pag-	Pag-	Shift +	CH- /
1	1	1	
2	2	2	
3	3	3	
4	4	4	
5	5	5	
6	6	6	
7	7	7	

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
8	8	8	
9	9	9	
INFO	Info	Info / Angle	
RETURN	Return	Back / Return	
0	0	0	
EPG	EPG	Guide / EPG / -/--	
Up	Up	Up	
REC	Rec	Rec / Rec Mode	
Left	Left	Left	
OK	OK	OK	
Right	Right	Right	
MENU	Menu	Menu / Home	
Down	Down	Down	
EXIT	Exit	Exit / Cancel / Clear	
CH+	CH+	CH+ / Page+	
FAV	FAV	Fav / Marker / PC	
VOL+	Vol+	Vol+	

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
CH-	CH- / Page-
Tv/Radio	TV/Radio /
Vol-	Vol-
Red/View	Red / Netflix / Search
Green/HDMI	Green / APP / Repeat
Green/HDMI	Shift + 0
Yellow/Tv Type	Yellow / YouTube / Repeat
Blue/Media	Blue / Prime Video / Random
Blue/Media	Display / Media
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
Repeat	Shift + Green / APP /
I<<	I<< / Preset-
>>I	>>I / Preset+
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Subtitle	Subtitle / EQ
Audio	Audio / Lang I/II
Goto	Shift + Text /
Prog	Shift + TV/Radio / Program