Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	POWER		Power
	INFO		Info / Angle
	HDMI CONTROL		Shift + 0
	SLEEP		Sleep / Timer
	SCREEN		Picture / Format
	SOURCE		AV / Input / RDS
	PRESETS		Setup / OPT /
	1		1
	2		2
	3		3
	ZOOM/RED/▲		Zoom / Size
	ZOOM/RED/▲		Shift + CH+ /
	ZOOM/RED/▲		Red / Netflix / Search
	4		4
	5		5
	6		6
	REPEAT/GREEN/▼		Green / APP / Repeat

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	REPEAT/GREEN/▼		Shift + CH- /
	7		7
	8		8
	9		9
	ROOT/YELLOW		Yellow / YouTube / Repeat
	RETURN		Back / Return
	0		0
	MENU		Menu / Home
	TITLE/BLUE		Blue / Prime Video / Random
	TITLE/BLUE		Sound / Title
	UP		Up
	LEFT		Left
	OK/SELECT		OK
	RIGHT		Right
	DOWN		Down
	P+		CH+ / Page+
	P-		CH- / Page-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
V+	Vol +	PAUSE	Pause / Step / Freeze
V-	Vol -	<<	<< / Tune-
FAV	Fav / Marker / PC	>>	>> / Tune+
LANG	Audio / Lang I/II	I<<	I<< / Preset-
SUBTITLE	Subtitle / EQ	>>I	>>I / Preset+
MUTE	Mute / Dimmer		
SWAP/↔	Smart / List		
EPG	Guide / EPG / -/--		
-/--	Shift + Guide / EPG / -/--		
TEXT	Text / Goto		
C	Exit / Cancel / Clear		
DISPLAY	Display / Media		
ANGLE	Shift + Info / Angle		
SEARCH MODE	Shift + Red / Netflix /		
REC	Rec / Rec Mode		
STOP	Stop / Hold		
PLAY	Play / Slow		