Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY/ON	Standby/on		Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
CD	CD	A	Red
USB	USB	B	Green
TUNER	Tuner	C	Yellow
AUDIO IN	Audio In	D	Blue
BT AUDIO	BT Audio	SOUND DUAL	Dual
CLOCK/TIMER	Clock/Timer	TIMER AV	AV
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
9	9	9	9
0	0	0	0
EQUALIZER	Equalizer	SETTINGS OPT	Options
P.BASS	P. Bass	SEARCH TV/R	TV/R
BASS/TREBLE	Bass/Treble	AD SUBT	Subt
RANDOM	Random	APP MEDIA	Media
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
FOLDER	Folder	RETURN BACK	Back
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
MEMORY/ PROGRAM	Memory/Progra	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
TUNE+	Up/Tune+		Up
TUNE–	Down/Tune-		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PRESET +	Preset +	+ CH	Ch +				
–	Preset -	CH –	Ch -				
DIMMER	Dimmer	PICTURE FORMAT	Format				
VOLUME +	Vol +	+ VOL	Vol +				
–	Vol -	VOL –	Vol -				
MUTE	Mute	MUTE	Mute				
▶▶|	>>|	▶▶|	>>|				
|◀◀	|<<	|◀◀	|<<				
▶▶|	>>	▶▶|	>>				
|◀◀	<<	|◀◀	<<				
■	Stop	■	Stop				
▶/II	Pause	II	Pause				
▶/II	Play	PLAY MODE ▶	Play				
ST/MONO	ST/Mono	ECO 3D	3D				
ASPM	RDS ASPM	-/-- GUIDE	Guide				
PTY	RDS PTY	FAV PRE-CH	Pre Ch				
DISPLAY	RDS Display	HOME SMART	Smart				