Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Mute / [Q]	Mute / Dimmer
1	1	i	Info / Angle
2	2	Z / Back	Back / Return
3	3	CH+	CH+ / Page+
4	4	Up	Up
5	5	Vol -	Vol -
6	6	Left	Left
7	7	OK	OK
8	8	Right	Right
9	9	Vol +	Vol +
0	0	Down	Down
AV	AV / Input / RDS	CH-	CH- / Page-
? / Audio	Audio / Lang I/II	TXT/Menu	Menu / Home
PIP / Repeat	Fav / Marker / PC	TXT/Menu	Text / Goto
PIP / Repeat	Shift + Green / APP /	TV-G/Top Menu	D.Menu / Top
[<>] / [...]	Shift + Picture / Format	TV-G/Top Menu	Guide / EPG / -/--
[<>] / [...]	Subtitle / EQ	Red / Eye	Red / Netflix / Search

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Rec	REC MODE Rec / Rec Mode		
Green / Timer	TIMER SLEEP Sleep / Timer		
Play	SLOW Play / Slow		
Green / Timer	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
Blue / Audio	SHIFT + LANG I/II AUDIO Shift + Audio / Lang I/II		
Stop	HOLD Stop / Hold		
Blue / Audio	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
Scan	LIST SMART Smart / List		
I<	PRESET- I<< / Preset-		
PAT	SURROUND Eject / Surround		
>I	PRESET+ >>I / Preset+		
S	TITLE SOUND Sound / Title		
<<	TUNE- << / Tune-		
P	FORMAT PICTURE Picture / Format		
>>	TUNE+ >> / Tune+		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	AV		AV / Input / RDS
	i		Info / Angle
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Up		Up
	CH+		CH+ / Page+
	Left		Left

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Vol -		Vol -
	OK		OK
	Right		Right
	Vol +		Vol +
	Down		Down
	CH-		CH- / Page-
	Menu		Menu / Home
	Top Menu		D.Menu / Top
	Red		Red / Netflix / Search
	Rec		Rec / Rec Mode
	Green		Green / APP / Repeat
	Play		Play / Slow
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Blue		Blue / Prime Video / Random
	Stop		Stop / Hold
	I<		I<< / Preset-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
PAT >|	PRESET+ >>| / Preset +		
S <<	TUNE- << / Tune-		
P >>	TUNE+ >> / Tune+		