| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Digital | Display / Media | PTY | Text / Goto |
| Yellow/Theater Modes/Info | Yellow / YouTube / Repeat | Down | Down |
| Power | Power | Menu/RDS | Menu / Home |
| Tv | Shift + 1 | Vol + | Vol + |
| DVD | Shift + 2 | PR+/ >>I | CH+ / Page+ |
| Green/Stereo/[.. | Green / APP / Repeat | Vol - | Vol - |
| Blue/Delay/Titl | Blue / Prime Video / Random | PR-/ I << | CH- / Page- |
| Red/Center/Audio | Red / Netflix / Search | Mute | Mute / Dimmer |
| Up | Up | 1 | 1 |
| Violet/Level/Cam | Fav / Marker / PC | 2 | 2 |
| Tape | Shift + 5 | 3 | 3 |
| SAT/CAB | Shift + 0 | 4 | 4 |
| Tuner | Shift + 6 | 5 | 5 |
| Video/VCR | Shift + 4 | 6 | 6 |
| Left/- | Left | 7 | 7 |
| OK | OK | 8 | 8 |
| Right/+ | Right | 9 | 9 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Memo / Clear | | Smart / List |
| | 0 | | 0 |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Digital | Display / Media | Down | Down |
| Yellow/Theater Modes/Info | Yellow / YouTube / Repeat | Menu/RDS | Menu / Home |
| Power | Power | Vol + | Vol + |
| TV | Shift + 1 | PR+/ >>I | >>I / Preset+ |
| DVD | Shift + 2 | PR+/ >>I | CH+ / Page+ |
| Green/Stereo/[.. | Green / APP / Repeat | Vol - | Vol - |
| Blue/Delay/Titl | Blue / Prime Video / Random | PR-/ I<< | I<< / Preset- |
| Red/Center/Audio | Red / Netflix / Search | PR-/ I<< | CH- / Page- |
| Up | Up | Mute | Mute / Dimmer |
| Violet/Level/Cam | Fav / Marker / PC | 1 | 1 |
| Tape | Shift + 5 | 2 | 2 |
| SAT/CAB | Shift + 0 | 3 | 3 |
| Tuner | Shift + 6 | 4 | 4 |
| Video/VCR | Shift + 4 | 5 | 5 |
| Left/- | Left | 6 | 6 |
| OK | OK | 7 | 7 |
| Right/+ | Right | 8 | 8 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | 9 | | 9 |
| | Memo/Clear | | Smart / List |
| | 0 | | 0 |
| | << | | << / Tune- |
| | Play | | Play / Slow |
| | >> | | >> / Tune+ |
| | Rec | | Rec / Rec Mode |
| | Stop | | Stop / Hold |
| | Pause | | Pause / Step / Freeze |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Digital | Display / Media | PTY | Text / Goto |
| Yellow/Theater Modes/Info | Yellow / YouTube / Repeat | Down | Down |
| Power | Power | Menu/RDS | Menu / Home |
| TV | Shift + 1 | Vol + | Vol + |
| DVD | Shift + 2 | PR+/ >>I | CH+ / Page+ |
| Green/Stereo/[.. | Green / APP / Repeat | Vol - | Vol - |
| Blue/Delay/Titl | Blue / Prime Video / Random | PR-/ I << | CH- / Page- |
| Red/Center/Audio | Red / Netflix / Search | Mute | Mute / Dimmer |
| Up | Up | 1 | 1 |
| Violet/Level/Cam | Fav / Marker / PC | 2 | 2 |
| Tape | Shift + 5 | 3 | 3 |
| SAT/CAB | Shift + 0 | 4 | 4 |
| Tuner | Shift + 6 | 5 | 5 |
| Video/VCR | Shift + 4 | 6 | 6 |
| Left/- | Left | 7 | 7 |
| OK | OK | 8 | 8 |
| Right/+ | Right | 9 | 9 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Memo/Clear | | Smart / List |
| | 0 | | 0 |
| | << | | << / Tune- |
| | Play | | Play / Slow |
| | >> | | >> / Tune+ |
| | Rec | | Rec / Rec Mode |
| | Stop | | Stop / Hold |
| | Pause | | Pause / Step / Freeze |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Digital | Display / Media | Right / + | Right |
| Yellow/Theater Modes/Info | Yellow / YouTube / Repeat | PTY | Text / Goto |
| Power | Power | Down | Down |
| Tv | Shift + 1 | Menu/RDS | Menu / Home |
| DVD | Shift + 2 | Menu/RDS | AV / Input / RDS |
| Green/Stereo/[.. | Green / APP / Repeat | Vol + | Vol + |
| Blue/Delay/Titl | Blue / Prime Video / Random | PR+/ >>I | CH+ / Page+ |
| Red/Center/Audio | Audio / Lang I/II | PR+/ >>I | >>I / Preset+ |
| Red/Center/Audio | Red / Netflix / Search | Vol - | Vol - |
| Up | Up | PR-/ I<< | CH- / Page- |
| Violet/Camera/Le | Fav / Marker / PC | PR-/ I<< | I<< / Preset- |
| Tape | Shift + 5 | Mute | Mute / Dimmer |
| SAT/CAB | Shift + 0 | 1 | 1 |
| Tuner | Shift + 6 | 2 | 2 |
| Video/VCR | Shift + 4 | 3 | 3 |
| Left/- | Left | 4 | 4 |
| OK | OK | 5 | 5 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | 6 | | 6 |
| | 7 | | 7 |
| | 8 | | 8 |
| | 9 | | 9 |
| | Memo/Clear | | Smart / List |
| | 0 | | 0 |
| | << | | << / Tune- |
| | Play | | Play / Slow |
| | >> | | >> / Tune+ |
| | Rec | | Rec / Rec Mode |
| | Stop | | Stop / Hold |
| | Pause | | Pause / Step / Freeze |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |