Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Up	Up
Left	Left
Right	Right
Down	Down
M Menu	Menu / Home
[i] Info	Info / Angle
OK	OK
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
P < P	Display / Media
0	0
Aspect	Picture / Format
Swap	Back / Return
P - / CH -	CH- / Page-
P + / CH +	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
Vol +	Vol +
Mute	Mute / Dimmer
I - II	Audio / Lang I/II
[TV]	Smart / List
Source	AV / Input / RDS
Red / PIP	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Text	Text / Goto

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Timer	Sleep / Timer		
Hold	Stop / Hold		
Cancel	Exit / Cancel / Clear		
Mix	Shift + Text /		
Size	Zoom / Size		
Help	Setup / OPT /		
Index	D. Menu / Top		