Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	CH+	CH+ / Page+
Red	Red / Netflix / Search	CH-	CH- / Page-
Green	Green / APP / Repeat	Up	Up
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	Down	Down
Blue	Blue / Prime Video / Random	Right	Right
TV/SAT	AV / Input / RDS	Left	Left
TV/Radio	TV/Radio /	OK	OK
Zoom	Zoom / Size	Vol +	Vol +
List	Smart / List	Vol -	Vol -
Audio	Audio / Lang I/II	Recall	Back / Return
EPG	Guide / EPG / -/--	P+	>>I / Preset+
Timer	Sleep / Timer	P-	I<< / Preset-
Text	Text / Goto	FAV	Fav / Marker / PC
Exit	Exit / Cancel / Clear	1	1
Menu	Menu / Home	2	2
M/P	Display / Media	3	3
Mute	Mute / Dimmer	4	4

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
PAUSE	Pause	STEP - FREEZE II	Pause / Step / Freeze

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	FAV	Fav / Marker / PC
SAT	Smart / List	Up / CH+	CH+ / Page+
Info	Info / Angle	Down / CH-	Down
1	1	Up / CH+	Up
2	2	Right / Vol +	Right
3	3	Right / Vol +	Vol +
4	4	Down / CH-	CH- / Page-
5	5	Left / Vol -	Vol -
6	6	Left / Vol -	Left
7	7	OK	OK
8	8	Menu	Menu / Home
9	9	Exit	Exit / Cancel / Clear
0 / Zoom	Zoom / Size	Blue / Pause	Blue / Prime Video / Random
0 / Zoom	0	Blue / Pause	Pause / Step / Freeze
Audio	Audio / Lang I/II	Red / Text	Red / Netflix / Search
Mute	Mute / Dimmer	Red / Text	Text / Goto
Recall	Back / Return	Multivideo	Display / Media

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Yellow / Subtitl	Yellow / YouTube / Repeat		
Yellow / Subtitl	Subtitle / EQ		
TV / AV	AV / Input / RDS		
Green / P/N	Green / APP / Repeat		
TV / Radio	TV/Radio /		
SAT	Shift + 0		
EPG	Guide / EPG / -/--		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Mute	Mute / Dimmer	Menu Down	Down
PWR On/Off	Power	Back	Back / Return
App	Shift + Green / APP /	Volume+	Vol +
Epg	Guide / EPG / -/--	CH/Page+	CH+ / Page+
Info	Info / Angle	Volume-	Vol -
Subt.List	Subtitle / EQ	CH/Page-	CH- / Page-
TV	TV/Radio /	Audio	Audio / Lang I/II
Text	Text / Goto	1. ?	1
Zoom	Zoom / Size	2abc	2
Menu	Menu / Home	3def	3
TV/SAT	AV / Input / RDS	4ghi	4
Menu Up	Up	5jkl	5
Display	Display / Media	6mno	6
Menu Left	Left	7pqrm	7
OK Enter	OK	8tuv	8
Menu Right	Right	9wxyz	9
Exit	Exit / Cancel / Clear	Guide Pilote	Shift + Guide / EPG / -/--

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
0/10	HDMI - SAT 0	0		
FAV Pref.	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
Dec/Pause	STEP - FREEZE II	Pause / Step / Freeze		
	LIST SMART	Smart / List		
	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Recall	Back / Return
Mute	Mute / Dimmer	Vol +	Vol +
Pause	Pause / Step / Freeze	List	Smart / List
Audio	Audio / Lang I/II	P+	CH+ / Page+
Zoom	Zoom / Size	Vol -	Vol -
Timer	Sleep / Timer	M/P	Display / Media
Tv/Radio	TV/Radio /	P-	CH- / Page-
Text	Text / Goto	1	1
Tv/SAT	AV / Input / RDS	2	2
Menu	Menu / Home	3	3
Up/CH+	Up	4	4
Info	Info / Angle	5	5
Left	Left	6	6
OK	OK	7	7
Right	Right	8	8
Exit	Exit / Cancel / Clear	9	9
Down/CH-	Down	EPG	Guide / EPG / -/--

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
0/Sleeptimer	0		
FAV	Fav / Marker / PC		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		