Mandis shop

# Panasonic N2QAYB001093

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Power | Power |
| Dimmer | Smart |
| Open/Close CD | Pre Ch |
| Bluetooth | Media |
| USB/CD | AV |
| Radio/AUX | TV/R |
| << | << |
| I << | I << |
| Play | Play |
| Pause | Pause |
| >> | >> |
| >>I | >>I |
| Stop | Stop |
| Vol + | Vol + |
| Vol - | Vol - |
| Mute | Mute |
| Setup | Options |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Display | Info |
| Sound | Dual |
| Play Menu | Menu |
| Album Up | Up |
| Album Down | Down |
| OK | Ok |