Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Disc	Shift + 2
Disc	Shift + 3
Tuner	Shift + 6
TV	Shift + 1
AUX / DI.	Shift + 7
Subtitle	Subtitle / EQ
Angle	Info / Angle
Zoom	Zoom / Size
Audio	Audio / Lang I/II
Disc Menu	D.Menu / Top
Setup	Setup / OPT /
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Return / Titl	Shift + Sound / Title
Return / Titl	Back / Return
Display	Display / Media
I<<	I<< / Preset-
I<<	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>I	>>I / Preset+
>>I	>> / Tune+
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Mute	Mute / Dimmer
1	1
2	2
3	3
4	4

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
PROGRAM	Program	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
0	0	HDMI - SAT 0	0
REPEAT	Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
SURR.	Surr.	SURROUND ⏏	Eject / Surround
SURR.	Surr.	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
SOUND	Sound	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
VOCAL	Vocal	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
KARAOKE	Karaoke	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung