Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Auto		Smart
	Mute		Mute
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	-/--		Guide
	Recall		Pre Ch
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Aspect		Format
	Nicam		Dual
	Display		Info
	CH +		Ch +
	CH -		Ch -
	Up		Up
	Right		Right
	Down		Down
	Left		Left
	Enter		Ok
	Menu		Menu
	Exit		Exit
	Input		AV
	P. Mode		Shift + Format
	S. Mode		Shift + Dual
	Sleep		Sleep
	Text		Text

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
HOLD Hold	Pause
PGUP PGUP	SHIFT + Shift + Up
PGDW PGDW	SHIFT + Shift + Down
INDEX Index	SHIFT + DISPLAY INFO Shift + Info
SIZE Size	ZOOM Eject
REVEAL Reveal	APP MEDIA Media
SUBPAGE Subpage	AD SUBT Subt
RED Red	A Red
GREEN Green	B Green
YELLOW Yellow	C Yellow
CYAN Cyan	D Blue

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung