Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY	Standby		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
PVR	PVR	HOME SMART	Smart
TTX	TTX	REPEAT TEXT	Text
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
CH+	Up / CH +		Up
CH+	Up / CH +	+ CH	Ch +
CH-	Down / CH -		Down
CH-	Down / CH -	CH -	Ch -
VOL+	Right / Vol +		Right
VOL+	Right / Vol +	+ VOL	Vol +
VOL-	Left / Vol -		Left

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
VOL-	Left / Vol -	VOL -	Vol -
OK	OK	OK	Ok
FAVOURITE	Favourite	FAV PRE-CH	Pre Ch
TV/RADIO	TV / Radio	SEARCH TV/R	TV/R
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back
GOTO	Goto	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
REV	<< REV	<<	<<

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
FWD >>	>>
I << Prev	I <<
Next >>I	>>I
Play	Play
Pause	Pause
Stop	Stop
Repeat	Shift + Text
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung