Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	SD/HC		Display / Media
	Input TV		Shift + 1
	Input TV		TV/Radio /
	Input AV		AV / Input / RDS
	[+]/Aspect		Picture / Format
	Menu		Menu / Home
	N		Audio / Lang I/II
	Direct Tv Rec		Shift + Rec / Rec Mode
	i		Info / Angle
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Viera Tools		D.Menu / Top
	Viera Link		Smart / List
	Up		Up
	Guide		Guide / EPG / -/--
	Left		Left
	OK		OK

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Right		Right
	Option		Setup / OPT /
	Down		Down
	Back/Return		Back / Return
	Red		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue		Blue / Prime Video / Random
	Text		Text / Goto
	STTL		Subtitle / EQ
	Index		Zoom / Size
	Hold		Shift + Stop /
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
6	6
7	7
8	8
9	9
Mute	Mute / Dimmer
0	0
(<>)	Sound / Title
Vol +	Vol +
CH+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
CH-	CH- / Page-
Power Down	Shift + Power
Rec	Rec / Rec Mode
Programme	Shift + CH- /
Programme Up	Shift + CH+ /
<<	<< / Tune-
I <<	I << / Preset-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Play	Play / Slow
>>	>> / Tune+
>>I	>>I / Preset+
Stop	Stop / Hold
Pause/Step	Pause / Step / Freeze

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power Down	Power		
Rec	Rec / Rec Mode		
Programme	CH- / Page-		
Programme Up	CH+ / Page+		
<<	<< / Tune-		
I <<	I << / Preset-		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
>>I	>>I / Preset+		
Stop	Stop / Hold		
Pause/ Step	Pause / Step / Freeze		