Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
I <<	I << / Preset-
Eject	Eject / Surround
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
>>I	>>I / Preset+
Play / Pause	Play / Slow
Play / Pause	Pause / Step / Freeze
TV/TXT /	Setup / OPT /
TV/TXT /	Shift + Text /
Cancel / Zoom	Shift + Exit / Cancel / Clear
Reveal / Subtitl	Shift + Subtitle / EQ
Stop	Stop / Hold
Hold / Menu	Shift + Stop /
Hold / Menu	Shift + Menu /
Size / Angle	Zoom / Size
Subpage / Titl	Shift + Sound / Title

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Index / Goto	Info / Angle
Red / Program	Red / Netflix / Search
Green / Slow	Green / APP / Repeat
Yellow / Repeat	Yellow / YouTube / Repeat
Blue / A-B	Blue / Prime Video / Random
CH +	CH+ / Page+
Sys-Menu	Menu / Home
Vol +	Vol +
CH -	CH- / Page-
Input / Source	AV / Input / RDS
Vol -	Vol -
DVD	Shift + 2
DVD-Setup	D.Menu / Top
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Down	Down
DVB	Smart / List
Sys-Exit	Exit / Cancel / Clear
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
-/--	Shift + Guide / EPG / -/--
0	0
Recall	Back / Return
Picture	Picture / Format
Sound	Sound / Title

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Nicam / A2	Audio / Lang I/II
Mute	Mute / Dimmer
Sleep	Sleep / Timer
TV / Radio	TV/Radio /
FAV	Fav / Marker / PC
Fav +	Shift + CH+ /
Fav -	Shift + CH- /
Pic. Format	Shift + Picture / Format
Subtitle	Subtitle / EQ
Text	Text / Goto
Display	Display / Media
Language	Shift + Audio / Lang I/II
EPG	Guide / EPG / -/--