Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ON/STANDBY I/⏻	On/Standby		Power
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
DVD/BD	DVD / BD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
VCR/DVR	VCR / DVR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
CBL/SAT	CBL/SAT	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
GAME	Game	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
AUX	AUX	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
TV/TAPE	TV / TAPE	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
TV/TAPE	TV / TAPE	SHIFT + TV 1	Shift + 1
TUNER	TUNER	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
PORT	PORT	SHIFT + USB 8	Shift + 8
CD	CD	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
CH DISC	CH/Disc/Album	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL	Vol +	VOL +	Vol +
ALBUM	CH/Disc/Album-	CH PAGE −	CH- / Page-
VOL	Vol -	VOL −	Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Up		Up
PLAYLIST /CATEGORY	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
PLAYLIST /CATEGORY	Right		Right
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Down		Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
⏮	I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
⏪	<<	TUNE- ⏪	<< / Tune-
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow
⏩	>>	TUNE+ ⏩	>> / Tune+
⏸	Pause	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
MOVIE/TV SEARCH	Movie Tv	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
MUSIC REPEAT	Music	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
GAME RANDOM	Game	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
STEREO PLAY MODE	Stereo	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
1	1	TV 1	1		
2	2	DVD 2	2		
3	3	CD - STB 3	3		
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
+10 D.TUN DIMMER	+10/--/---10/Dimmer/D.Tun	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
0 11	0/11	HDMI - SAT 0	0		
12 CLR SLEEP	CLR/Sleep/12	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
12 CLR SLEEP	CLR/Sleep/12	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
12 CLR SLEEP	CLR/Sleep/12	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power BD/DVD		Power
	DVD/BD		Smart / List
	CBL/SAT		Display / Media
	Vol + Receiver		Vol +
	Vol - Receiver		Vol -
	Top Menu		D.Menu / Top
	Up BD/DVD		Up
	Menu BD/DVD		Menu / Home
	Left BD/DVD		Left
	Enter BD/DVD		OK
	Right BD/DVD		Right
	Setup BD/DVD		Setup / OPT /
	Down BD/DVD		Down
	Return BD/DVD		Back / Return
	Audio BD/DVD		Audio / Lang I/II
	I<< BD/DVD		I<< / Preset-
	>>I BD/DVD		>>I / Preset+

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	<< BD/DVD		<< / Tune-
	Play BD/DVD		Play / Slow
	>> BD/DVD		>> / Tune+
	Pause BD/DVD		Pause / Step / Freeze
	Stop BD/DVD		Stop / Hold
	Search BD/DVD		Red / Netflix / Search
	Repeat BD/DVD		Green / APP / Repeat
	Random		Blue / Prime Video / Random
	Play Mode		Yellow / YouTube / Repeat
	1 BD/DVD		1
	2 BD/DVD		2
	3 BD/DVD		3
	4 BD/DVD		4
	5 BD/DVD		5
	6 BD/DVD		6
	7 BD/DVD		7
	8 BD/DVD		8

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
9 BD/DVD	9
+10/--/--10	Guide / EPG / -/--
0/11 BD/DVD	0
CLR/12 BD/DVD	Fav / Marker / PC
CLR/12 BD/DVD	Exit / Cancel / Clear
Power CBL/SAT	Shift + Power
CH Disc/Album+ CBL/SAT	Shift + CH+ /
CH Disc/Album- CBL/SAT	Shift + CH- /
Guide CBL/SAT	Shift + Guide / EPG / -/--
Up CBL/SAT	Shift + Up
Menu/Prev CH CBL/SAT	Shift + Menu /
Left CBL/SAT	Shift + Left
Enter CBL/SAT	Shift + OK
Right CBL/SAT	Shift + Right
Setup CBL/SAT	Shift + Setup / OPT / Tools
Down CBL/SAT	Shift + Down
Return CBL/SAT	Shift + Back / Return

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
<< CBL/SAT	Shift + << /
Play CBL/SAT	Shift + Play /
>> CBL/SAT	Shift + >> /
Pause CBL/SAT	Shift + Pause / Step /
Stop CBL/SAT	Shift + Stop /
Movie Tv/Search CBL/SAT	Shift + Red / Netflix /
Music/Repeat CBL/SAT	Shift + Green / APP /
Game/Random	Shift + Yellow / YouTube /
Stereo/Play Mode CBL/SAT	Shift + Blue / Prime
1 CBL/SAT	Shift + 1
2 CBL/SAT	Shift + 2
3 CBL/SAT	Shift + 3
4 CBL/SAT	Shift + 4
5 CBL/SAT	Shift + 5
6 CBL/SAT	Shift + 6
7 CBL/SAT	Shift + 7
8 CBL/SAT	Shift + 8

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
9 CBL/SAT	SHIFT + BLUETOOTH 9		
0/11 CBL/SAT	SHIFT + HDMI - SAT 0		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ON/STANDBY	Power CD		Power
CD	CD	LIST SMART	Smart / List
CH DISC	CH/Disc+ CD	CH PAGE	CH+ / Page+
VOL	Vol + Receiver	VOL	Vol +
ALBUM	CH/Disc- CD	CH PAGE	CH- / Page-
VOL	Vol - Receiver	VOL	Vol -
	Up CD		Up
PLAYLIST /CATEGORY	Left CD		Left
ENTER	Enter CD	OK	OK
PLAYLIST /CATEGORY	Right CD		Right
SETUP	Setup CD	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Down CD		Down
RETURN	Return CD	RETURN BACK	Back / Return
AUDIO	Audio CD	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	I<< CD	PRESET-	I<< / Preset-
	>>I CD	PRESET+	>>I / Preset+
	<< CD	TUNE-	<< / Tune-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Play CD	SLOW	Play / Slow
	>> CD	TUNE+	>> / Tune+
	Pause CD	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop CD	HOLD	Stop / Hold
MOVIE/TV SEARCH	Search CD	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
MUSIC REPEAT	Repeat CD	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
GAME RANDOM	Random CD	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
STEREO PLAY MODE	Play Mode CD	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
1	1 CD	TV 1	1
2	2 CD	DVD 2	2
3	3 CD	CD-STB 3	3
4	4 CD	VIDEO 4	4
5	5 CD	TAPE 5	5
6	6 CD	TUNER 6	6
7	7 CD	AUX-HDD 7	7
8	8 CD	USB 8	8
9	9 CD	BLUETOOTH 9	9

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
+10/--/--10/D.Tu Dimmer CD	Guide / EPG / -/--		
0/11 CD	0		
CLR/Sleep/12	Fav / Marker / PC		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power Receiver Zone 2	Power	>> Zone 2	>> / Tune+
CH Disc/Album+ Zone 2	CH+ / Page+	Pause Zone 2	Pause / Step / Freeze
Vol + Zone 2	Vol +	Stop Zone 2	Stop / Hold
CH Disc/Album- Zone 2	CH- / Page-	Movie Tv Zone	Red / Netflix / Search
Vol - Zone 2	Vol -	Music Zone 2	Green / APP / Repeat
Up Zone 2	Up	Game Zone 2	Yellow / YouTube / Repeat
Left Zone 2	Left	Stereo Zone 2	Blue / Prime Video / Random
Enter Zone 2	OK	1 Zone 2	1
Right Zone 2	Right	2 Zone 2	2
Setup Zone 2	Setup / OPT /	3 Zone 2	3
Down Zone 2	Down	4 Zone 2	4
Return Zone 2	Back / Return	5 Zone 2	5
Audio Zone 2	Audio / Lang I/II	6 Zone 2	6
I<< Zone 2	I<< / Preset-	7 Zone 2	7
>>I Zone 2	>>I / Preset+	8 Zone 2	8
<< Zone 2	<< / Tune-	9 Zone 2	9
Play Zone 2	Play / Slow	+10/--/--10/D.Tuning Dimmer Zone 2	Guide / EPG / -/--

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
0/11 Zone 2	0		
CLR/Sleep/12	Fav / Marker / PC		