Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
I/⏻	Power	⏻	Power
⏏	Input	TIMER AV	AV
SYNC MENU	Sync Menu	TOP MENU MENU	Menu
⏮	I <<	⏮	I <<
⏸	Pause	⏸	Pause
■	Stop	■	Stop
⏭	>>I	⏭	>>I
⏪	<<	⏪	<<
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
⏩	>>	⏩	>>
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
[i+]/[?]		DISPLAY INFO	Info
RETURN	Return	RETURN BACK	Back

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
OPTIONS	Options	SETTINGS OPT	Options
HOME	Home	HOME SMART	Smart
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
✛	OK	OK	Ok
DIGITAL/ ANALOG	Digital / Analog	APP MEDIA	Media
[+]		ECO 3D	3D
SCENE	Scene	SEARCH TV/R	TV/R
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
[≡]		REPEAT TEXT	Text
[. . .]		AD SUBT	Subt
Vol +		+ VOL	Vol +
Vol -		VOL −	Vol -
Mute		MUTE	Mute
PROG +	CH/ Prog+	+ CH	Ch +
CH −	CH/ Prog-	CH −	Ch -
Recall		FAV PRE-CH	Pre Ch

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung