Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	AV Enhancer		AV
	FL Select		Media
	Open / Close		Eject
	Multi Re-Maste		Format
	Repeat		Text
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	≧10		Guide

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Cancel		Exit
	Λ Play Speed +		Shift + Up
	V Play Speed -		Shift + Down
	Position		Pre Ch
	Quick Replay		Smart
	▮◀◀ Skip		I <<
	▶▶▮ Skip		>>I
	◀◀ Slow/Search		<<
	▶▶ Slow/Search		>>
	■ Stop		Stop
	▮▮ Pause		Pause
	▶ Play		Play
	Direct Navigator Top Menu		Shift + Menu
	Direct Navigator Top Menu		D. Menu
	Play List / Men		Menu
	Up		Up
	Play List / Men		List

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
PLAY MODE	Play Mode	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
ANGLE/PAGE	Angle / Page	SEARCH TV/R	TV/R
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
GROUP	Group	ECO 3D	3D

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung