Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Sky	HOME SMART	Smart
	TV	SEARCH TV/R	TV/R
	guida tv	GUIDE	Guide
	primafila	FAV PRE-CH	Pre Ch
	menu	TOP MENU MENU	Menu
	interattivi	APP MEDIA	Media
	i	DISPLAY INFO	Info
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
+ P	P+	+ CH	Ch +
P -	P-	CH -	Ch -
	<P> / txt	RETURN BACK	Back
	<P> / txt	REPEAT TEXT	Text

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
esc	esc	CLEAR EXIT	Exit
help	help	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
1	1	1	1
2 abc	2	2	2
3 def	3	3	3
4 ghi	4	4	4
5 jkl	5	5	5
6 mno	6	6	6
7 pqrs	7	7	7
8 tuv	8	8	8
9 wxyz	9	9	9
0	0	0	0