Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0 AV	0/ AV	HDMI - SAT 0	0
– CH/TR	CH/TR-	CH PAGE –	CH- / Page-
CH/TR +	CH/TR+	CH PAGE +	CH+ / Page+
REC/OTR	Rec/OTR	REC MODE	Rec / Rec Mode
PLAY/SLOW	Play/Slow	SLOW	Play / Slow
PLAY/SLOW	Up		Up

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PAUSE/STILL	Pause/Still	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Left		Left
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Right		Right
	Down		Down
ENTER	Enter	OK	OK
INDEX	Index	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
TIMER REC	Time Rec	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
PROGRAM	Program	SHIFT + PROGRAM TV/ RADIO	Shift + TV/ Radio / Program
CALL	Call	TITLE SOUND	Sound / Title
CLOCK/ COUNTER	Clock/ Counter	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
COUNTER RESET	Counter Reset	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
ZERO RETURN	Zero/ Return	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
SPEED SP/LP	Speed SP/LP	FORMAT PICTURE	Picture / Format

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TV/VCR	TV/ VCR	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radi o /		
AUDIO SELECT	Audi o Sel ect	LANG I/II AUDIO	Audi o / Lang I / I I		
EJECT	Ej ect	SURROUND ⏏	Ej ect / Sur r ound		