| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Power | Power |
| UHF | Smart |
| Mute | Mute |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 0/Zoom | 0 |
| II | Pause |
| Recall | Back |
| Menu | Menu |
| i | Info |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| EPG | Guide |
| Exit | Exit |
| Up | Up |
| Down | Down |
| Right | Right |
| Left | Left |
| OK | Ok |
| Tv/Radio | TV/R |
| Search | Shift + TV/R |
| >>I | >>I |
| I << | I << |
| FAV | Pre Ch |
| SAT | Media |
| P/N | Options |
| Tv/SAT | AV |
| F1 | List |
| F2 | Sleep |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HELP | Help | ECO 3D | 3D | | | | |
| | White/[...] | AD SUBT | Subt | | | | |
| | Red/AudioR/L | A | Red | | | | |
| | Green/[+] | B | Green | | | | |
| | Yellow/Timer | C | Yellow | | | | |
| | Blue/[≡] | D | Blue | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |