Mandis shop

RC- 62PM

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY	St andby		Power
PHONO	Phono	DVD 2	2
CD	CD	CD - STB 3	3
TUNER	Tuner	TUNER 6	6
1—AU	AUX 1	VIDEO 4	4
UX—2	AUX 2	AUX - HDD 7	7
TAPE	Tape	TAPE 5	5
VOLUME	Vol +	+ VOL	Vol +
DCC	DCC	TV 1	1
VOLUME	Vol -	VOL −	Vol -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

https://remcontrols.dk/de/Marantz/1646187-ersatzfernbedienung-fur-Marantz-RC62PM/1646200.htm