Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
DRIVE SELECT	Select Drive	HOME SMART	Smart
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
INPUT SELECT	Input Select	APP MEDIA	Media
CH	CH+/ Tracking/V-Lock	+ CH	Ch +
CH	CH-/ Tracking/V-Lock/	CH −	Ch -
ShowView	ShowView	FAV PRE-CH	Pre Ch
PAUSE	Pause		Pause

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
STOP	Stop		Stop
SEARCH FF	>>		>>
SLOW/S REW	<<		<<
INDEX	>>I		>>I
SKIP/I	I <<		I <<
STATUS	i/Status	DISPLAY INFO	Info
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
FUNCTION MENU	Function Menu	TOP MENU MENU	Menu
PROG/CHECK	Prog/Check	SEARCH TV/R	TV/R
OPTION	Option	SETTINGS OPT	Options
DELETE RESET	Delete/Reset	SHIFT + CLEAR EXIT	Shift + Exit
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
DIRECT NAVIGATOR	Direct Navigator	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
OK	OK	OK	Ok
	Up		Up

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Down	Down
Right	Right
Left	Left
Red	Red
Green/Chapter	Green
Yellow/Manual Skip -10S	Yellow
Blue//Manual Ski +60S	Blue
Rec	Rec
Direct Tv Rec	Shift + TV/R
Rec Mode	Shift + Rec
Ext Link	Text
Audio	Dual
Display	Shift + Info
[≡♦]/STTL	Subt
Time Slip/<<Jet	Sleep
Time Slip/<<Jet	Shift + <<
Tv Power	Shift + Power

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
AV Tv	AV
Vol + Tv	Vol +
Vol - Tv	Vol -
CH+ Tv	Shift + Ch +
CH- Tv	Shift + Ch -