Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TXT/TV	TXT / TV	GOTO TEXT	Text / Goto
CALL/	Call / [≡i]	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Power		Power
	[≡▯]	HOLD	Stop / Hold
	[≡?]	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	[≡↕]	SIZE ZOOM	Zoom / Size
/	[◷] / [≡X]	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
0	0	HDMI - SAT 0	0
-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	CH+		Up
	Vol+	VOL +	Vol+
	Vol+		Right
	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
	CH-		Down
	Vol-		Left
	Vol-	VOL −	Vol-
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
◪	◪	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
♪	♪	TITLE SOUND	Sound / Title
I/II	Audio I/II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		