Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Down / Ch-	Down
Mute	Mute	Right / Vol +	Vol +
1	1	Right / Vol +	Right
2	2	Left / Vol -	Vol -
3	3	Left / Vol -	Left
4	4	Ok/Store	Ok
5	5	Info	Info
6	6	Tv/Rad	TV/R
7	7	Fav	Pre Ch
8	8	Epg	Guide
9	9	Red	Red
0	0	Green	Green
Menu	Menu	Yellow	Yellow
Exit	Exit	Blue	Blue
Up / Ch+	Ch +	Subtitle	Subt
Up / Ch+	Up	Audio	Dual
Down / Ch-	Ch -	View	Format

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
SAT Sat	APP MEDIA Medi a		