# Mandis shop

## Amstrad REMCON182

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| STANDBY | Standby | | Power |
| STATUS | Status | DISPLAY INFO | Info |
| SIS | SIS | HOME SMART | Smart |
| FAVOURITE | Favourite | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 / VIEW SOURCE | 0 / View Sourc | 0 | 0 |
| 0 / VIEW SOURCE | 0 / View Sourc | PLAY MODE | Play |
| RECORD SOURCE | Record Source | REC MODE | Rec |
| DECODER SOURCE | Decoder Source | | Stop |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | CH Up | + CH | Ch + |
| | CH Down | CH − | Ch - |
| | Vol + | + VOL | Vol + |
| | Vol - | VOL − | Vol - |
| INSTALL | Install | A | Red |
| AUTH | Auth | B | Green |
| CANCEL | Cancel | RETURN BACK | Back |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| TIMER | Timer | TIMER AV | AV |
| TUNING | Tuning | SETTINGS OPT | Options |
| AUDIO MODE | Audio Mode | DISC NAV LIST | List |
| FLIP | FLIP | C | Yellow |
| DPL CUSTOM | DPL / Custom | D | Blue |
| SURROUND | Surround | AD SUBT | Subt |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| SOUND | Sound | SOUND DUAL | Dual |