Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute
P. Mode	Shift + Format
S. Mode	Shift + Dual
Nicam / A2	Dual
Sleep	Sleep
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
-/--	Guide

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Recall	Pre Ch
FAV	Shift + Pre Ch
Fav +	Shift + Up
Fav -	Shift + Down
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
Source	AV
Info	Info
Up	Up
Right	Right
Down	Down
Left	Left
OK	Ok
Menu	Menu
Exit	Exit

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Media	Media
TV / Radio	TV/R
CH +	Ch +
CH -	Ch -
Play/Pause / Tex	Play
Play/Pause / Tex	Pause
Play/Pause / Tex	Text
<< / Size	<<
<< / Size	3D
>> / Reveal	>>
Stop / Hold	Stop
I<< / Index	I<<
>>I / Subpage	>>I
Cancel	Shift + Exit
Subtitle	Subt

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Rec	Shift + Text
Timeshift	Smart
A-B	Back
EPG	Format