Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
OFF	Shift + Power	Input AUX	7
ON	Power	Tuning+	>> / Tune+
Standard	Red / Netflix / Search	Tuning-	<< / Tune-
Cinema	Green / APP / Repeat	Channel +	CH+ / Page+
Music	Yellow / YouTube / Repeat	Channel -	CH- / Page-
DSP Simulation	Blue / Prime Video / Random	Mode	Play / Slow
Direct	Shift + Red / Netflix /	Memory	Pause / Step / Freeze
Stereo	Shift + Green / APP /	Band	Stop / Hold
Virtual Surround	Shift + Yellow / YouTube /	Shift	Rec / Rec Mode
5CH/7CH Stereo	Shift + Blue / Prime	Vol +	Vol +
Input CD	3	Vol -	Vol -
Input TUNER	6	Muting	Mute / Dimmer
Input DVD/VDP	2	System Setup	Setup / OPT /
Input TV/DBS	1	Up	Up
Input VCR	4	Surround	Eject / Surround
Input V.AUX	8	Left	Left
Input CDR/TAPE	5	Enter	OK

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Right	Right		
On Screen /	Display / Media		
Down	Down		
Surround Back	Back / Return		
Test Tone	Text / Goto		
Video Select	Picture / Format		
Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE — Shift + Mute / Dimmer		
Speaker	TITLE SOUND — Sound / Title		
Input Mode	SHIFT + TV 1 — Shift + 1		
Input Analog	SHIFT + DVD 2 — Shift + 2		
Input Ext.In	SHIFT + CD - STB 3 — Shift + 3		