Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
=	MEDIA DISPLAY Display / Media		
▲	Up		
(I)	LIST SMART Smart / List		
Sleep	TIMER SLEEP Sleep / Timer		
▼	Down		
Timer	SHIFT + TIMER SLEEP Shift + Sleep / Timer		
Power	Power		