| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| TV/VTR | TV/ VTR | PROGRAM TV/ RADIO | TV/ Radi o / |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| -/-- | -/-- | -/-- GUIDE EPG | Gui de / EPG / -/-- |
| PROG + | Prog+ | CH + PAGE | CH+ / Page+ |
| PROG - | Prog- | CH - PAGE | CH- / Page- |
| AUDIO MONITOR | Audi o Mbni tor | LANG I/II AUDIO | Audi o / Lang I/II |
| DATA SCREEN | Data Screen | ANGLE INFO | Info / Angl e |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| + VOL | Vol + | + VOL | Vol + |
| - VOL | Vol - | VOL - | Vol - |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| TIMER REC (ON/OFF) | Timer Rec | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| TV/VTR | TV/VTR | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / |
| | Power | | Power |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| INPUT SELECT | Input Select | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| REC MODE | Rec Mode | SHIFT + REC MODE | Shift + Rec / Rec Mode |
| PROG + | Prog+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| DATA SCREEN | Data Screen | ANGLE INFO | Info / Angle |
| AUDIO MONITOR | Audio Monitor | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| PROG - | Prog- | CH PAGE - | CH- / Page- |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| EDIT MONITOR | Edit Monitor | LIST SMART | Smart / List |
| COUNTER RESET | Counter Reset | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| INDEX | Index | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| -/-- | -/-- | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| <II FRAME < | </<II Frame | | Left |
| FRAME >I | >I/> Frame | OK | OK |
| II> FRAME > | Frame II>/> | | Right |
| PAUSE | Pause | STEP - FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| REC | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode |
| I> SLOW - | I> Slow- | | Down |
| SLOW + | I> Slow+ | | Up |
| X2 | x2 | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| PLAY | Play | SLOW | Play / Slow |
| SEARCH | << Search | PRESET- | I<< / Preset- |
| REW | <</REW | TUNE- | << / Tune- |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Stop | Stop / Hold |
| >>/ FF | >> / Tune+ |
| Search >> | >>I / Preset+ |
| < Shuttle Edit | Shift + CH- / |
| Shuttle Edit > | Shift + CH+ / |
| P in P | Zoom / Size |
| Shift | Sound / Title |
| Digital Off | D.Menu / Top |
| Tv Scan | Shift + TV/Radio / Program |
| Menu | Menu / Home |
| Up | Shift + Up |
| Insert Audio | Subtitle / EQ |
| Insert Video | Picture / Format |
| Index Mark | Text / Goto |
| Index Erase | Back / Return |
| Left | Shift + Left |
| Execute | Shift + OK |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Right | Shift + Right |
| Vol + | Vol + |
| Timer Check | Green / APP / Repeat |
| Function | Setup / OPT / |
| Down | Shift + Down |
| Timer On | Sleep / Timer |
| Vol - | Vol - |
| Timer Clear | Yellow / YouTube / Repeat |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| TIMER REC (ON/OFF) | Timer Rec | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| TV/VTR | TV/VTR | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / |
| | Power | | Power |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| INPUT SELECT | Input Select | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| REC MODE | Rec Mode | SHIFT + REC MODE | Shift + Rec / Rec Mode |
| PROG + | Prog+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| DATA SCREEN | Data Screen | ANGLE INFO | Info / Angle |
| AUDIO MONITOR | Audio Monitor | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| PROG - | Prog- | CH PAGE - | CH- / Page- |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| EDIT MONITOR | Edit Monitor | LIST SMART | Smart / List |
| COUNTER RESET | Counter Reset | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| INDEX | Index | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| -/-- | -/-- | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| FRAME | <I Frame | | Left |
| FRAME | >I< Frame | OK | OK |
| | Frame II>/> | | Right |
| PAUSE | Pause | STEP - FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| REC | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode |
| SLOW - | I> Slow- | | Down |
| SLOW + | I> Slow+ | | Up |
| X2 | x2 | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| PLAY | Play | SLOW | Play / Slow |
| SEARCH | << Search | PRESET- | I<< / Preset- |
| REW | <</REW | TUNE- | << / Tune- |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Stop | Stop / Hold |
| >>/ FF | >> / Tune+ |
| Search >> | >>I / Preset+ |
| < Shuttle Edit | Shift + CH- / |
| Shuttle Edit > | Shift + CH+ / |
| P in P | Zoom / Size |
| Shift | Sound / Title |
| Digital Off | D.Menu / Top |
| Tv Scan | Shift + TV/Radio / Program |
| Menu | Menu / Home |
| Up | Shift + Up |
| Insert Audio | Subtitle / EQ |
| Insert Video | Picture / Format |
| Index Mark | Text / Goto |
| Index Erase | Back / Return |
| Left | Shift + Left |
| Execute | Shift + OK |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Right | Shift + Right |
| Vol + | Vol + |
| Timer Check | Green / APP / Repeat |
| Function | Setup / OPT / |
| Down | Shift + Down |
| Timer On | Sleep / Timer |
| Vol - | Vol - |
| Timer Clear | Yellow / YouTube / Repeat |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMER REC (ON/OFF) | Timer Rec | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random | 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| TV/VTR | TV/VTR | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / | EDIT MONITOR | Edit Monitor | LIST SMART | Smart / List |
| | Power | | Power | COUNTER RESET | Counter Reset | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 | INDEX | Index | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 | -/-- | -/-- | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 | 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| INPUT SELECT | Input Select | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS | <II | <I Frame | | Left |
| REC MODE | Rec Mode | SHIFT + | REC MODE Shift + Rec / Rec Mode | FRAME >I | >I Frame | OK | OK |
| PROG + | Prog+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ | II> | Frame II> | | Right |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 | PAUSE | Pause | STEP - FREEZE II | Pause / Step / Freeze |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 | REC | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 | I> SLOW- | I> Slow- | | Down |
| DATA SCREEN | Data Screen | ANGLE INFO | Info / Angle | SLOW + | I> Slow+ | | Up |
| AUDIO MONITOR | Audio Monitor | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II | x2 | x2 | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| PROG - | Prog- | CH PAGE - | CH- / Page- | PLAY | Play | SLOW | Play / Slow |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 | SEARCH | << Search | TUNE- | << / Tune- |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 | REW | <</REW | PRESET- | I<< / Preset- |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Stop | Stop / Hold |
| >>/ FF | >> / Tune+ |
| Search >> | >>I / Preset+ |
| < Shuttle Edit | Shift + CH- / |
| Shuttle Edit > | Shift + CH+ / |
| P in P | Zoom / Size |
| Shift | Sound / Title |
| Digital Off | D.Menu / Top |
| Tv Scan | Shift + TV/Radio / Program |
| Menu | Menu / Home |
| Up | Shift + Up |
| Insert Audio | Subtitle / EQ |
| Insert Video | Picture / Format |
| Index Mark | Text / Goto |
| Index Erase | Back / Return |
| Left | Shift + Left |
| Execute | Shift + OK |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Right | Shift + Right |
| Vol + | Vol + |
| Timer Check | Green / APP / Repeat |
| Function | Setup / OPT / |
| Down | Shift + Down |
| Timer/On | Sleep / Timer |
| Vol - | Vol - |
| Timer Clear | Yellow / YouTube / Repeat |