Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
LANGUAGE	Language	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
GOTO	Goto	GOTO TEXT	Text / Goto
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
PROG	Prog	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO	Shift + TV/Radio / Program
PBC	PBC	LIST SMART	Smart / List
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
N/P	N/P	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
R/L	R/L	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
7	7	AUX - HDD 7	7

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
10/0	10/0	HDMI - SAT 0	0
10+	10+	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
STEP	Step	SHIFT + STEP - FREEZE	Shift + Pause / Step /
V-MODE	V-Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
A-B	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
OSD	OSD	MEDIA DISPLAY	Display / Media
SLOW	Slow	SHIFT + SLOW	Shift + Play /
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Up		Up

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
SUBT	Subt	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
	Left		Left		
ENTER	Enter	OK	OK		
	Right		Right		
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	Down		Down		
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold		
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
VOL+	Vol +	VOL +	Vol +		
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow		
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-		
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+		
VOL-	Vol -	VOL -	Vol -		