Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On/Off	Power	Progr.	TV/Radio /
Audio Off	Mute / Dimmer	Top Menu	D.Menu / Top
Play	Play / Slow	Setup	Setup / OPT /
Pause	Pause / Step / Freeze	Digest	Text / Goto
Stop	Stop / Hold	Input Source	AV / Input / RDS
Record	Rec / Rec Mode	Menu	Menu / Home
Rewind	<< / Tune-	Menu Up	Up
F.Forward	>> / Tune+	Info	Info / Angle
Prev.	I<< / Preset-	Menu Left	Left
Next	>>I / Preset+	OK Enter	OK
Title	Sound / Title	Menu Right	Right
Audio	Audio / Lang I/II	R/L	Exit / Cancel / Clear
Subt.	Subtitle / EQ	Menu Down	Down
Open/Close	Eject / Surround	Return	Back / Return
Auto/Track	Picture / Format	Volume+	Vol +
Zoom	Zoom / Size	DVD/TV	Smart / List
Timer	Sleep / Timer	Slow Up	CH+ / Page+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Volume-	Vol -
Display	Display / Media
Slow Down	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
+10	Guide / EPG / -/--
0	0
C/CH	Fav / Marker / PC
Pbc	Red / Netflix / Search
Repeat/1/All	Green / APP / Repeat

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Rep/A-B	Yellow / YouTube / Repeat
Random	Blue / Prime Video / Random
Resume	Shift + Play /
Karaoke/Step	Shift + Pause / Step /
Play/Back	Shift + << /
Lang	Shift + Audio / Lang I/II
Echo+	Shift + Up
Angle	Shift + Info / Angle
Echo-	Shift + Down
Shuffle	Shift + Blue / Prime