Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Mute		Mute / Dimmer
	Power		Power
	Picture		Picture / Format
	Sound		Sound / Title
	Multimedia		Display / Media
	Source		AV / Input / RDS
	Aspect		Shift + Picture / Format
	Up / PR +		CH+ / Page+
	Up / PR +		Up
	Recall		Back / Return
	Left / Vol -		Left
	Left / Vol -		Vol -
	Menu		Menu / Home
	Right / Vol +		Vol +
	Right / Vol +		Right
	Prev PR		Fav / Marker / PC
	Down / PR -		Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Down / PR -		CH- / Page-
	OK		OK
	Red / P.Mode		Red / Netflix / Search
	Green / P.Stil		Green / APP / Repeat
	Yellow / P.Swa		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue / P.Input		Blue / Prime Video / Random
	Dynamic Bass		Smart / List
	3D - Panorama		TV/Radio /
	P.PR +		Shift + CH+ /
	Audio I / II		Audio / Lang I/II
	Still		Pause / Step / Freeze
	P.PR -		Shift + CH- /
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
LOCK	Lock	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
[≡]	[≡]	GOTO TEXT	Text / Goto		
[≡?]	[≡?]	SURROUND ⏏	Eject / Surround		
[≡X]	[≡X]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
Size	Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
[≡o]	[≡o]	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
Hold	Hold	HOLD ■	Stop / Hold		
[/≡]	[/≡]	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
[≡i]	[≡i]	ANGLE INFO	Info / Angle		