Mandis shop

F. E. T. TP711

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
Power		Power	
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
Brightness+		>>I / Preset+	
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
Brightness-		I<< / Preset-	
PC/AUX		AV / Input / RDS	
0/AV	0/AV	0	0
TXT	TXT	Text / Goto	
Color+		>> / Tune+	
P+	P+	CH+ / Page+	

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
P+	Up		Up
Color-		TUNE-	<< / Tune-
Left			Left
Vol -		VOL	Vol -
OK	OK	OK	OK
Right			Right
Vol +		VOL	Vol +
i		ANGLE INFO	Info / Angle
P-	Down		Down
P-	P-	CH PAGE	CH- / Page-
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer