Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PWR	PWR	Power	
TV/Rad	TV/Rad	TV/Radio /	
TV/STB	TV/STB	Display / Media	
1	1	1	
2	2	2	
3	3	3	
4	4	4	
5	5	5	
6	6	6	
7	7	7	
8	8	8	
9	9	9	
Back	Back	Back / Return	
0	0	0	
Mute	Mute	Mute / Dimmer	
Red	Red	Red / Netflix / Search	
OPT	OPT	Setup / OPT / Tools	

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
Green	Green	Green / APP / Repeat	
A/V+	A/V+	AV / Input / RDS	
Yellow / FAV	Yellow / FAV	Yellow / YouTube / Repeat	
FAV	FAV	Fav / Marker / PC	
Blue / A-Z	Blue / A-Z	Blue / Prime Video / Random	
Blue / A-Z	Blue / A-Z	Shift + Blue / Prime	
Menu	Menu	Menu / Home	
EPG	EPG	Guide / EPG / -/--	
Info	Info	Info / Angle	
Up	Up	Up	
Left	Left	Left	
OK	OK	OK	
Right	Right	Right	
Down	Down	Down	
Vol +	Vol +	Vol +	
Exit	Exit	Exit / Cancel / Clear	
PR/CH+	PR/CH+	CH+ / Page+	

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Vol -	Vol -		
PR/CH-	CH- / Page-		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Play	Play / Slow		
<<	<< / Tune-		
Stop	Stop / Hold		
>>	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		
I>/Slow	Shift + Play /		
[:≡]/List	Smart / List		
A-B	Shift + Yellow / YouTube /		
Mark	Shift + Fav / Marker / PC		
Jump	Text / Goto		
PIP	Shift + OK		
Swap	Shift + Left		
Move	Shift + Right		
Sleep	Sleep / Timer		