Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power Audio	Power
Power Tv	Shift + Power
Tv/Video	TV/R
Eject	Eject
Display	Info
Dimmer	Smart
Vol + Audio	Vol +
Vol - Audio	Vol -
CH+ Tv	Ch +
CH- Tv	Ch -
> USB Memory	Red
FM/AM	Green
Line	Yellow
Fade Muting	Mute
K2	Blue
Play DVD/CD	Play
<</Slow-	<<

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
>>/Slow+	>>
Stop	Stop
Pause	Pause
I <<	I <<
>>I	>>I
Up/Tuning+	Up
Down/Tuning-	Down
Right/Preset+	Right
Left/Preset-	Left
Enter	Ok
Back	Back
Repeat	Text
Clock/Timer	Shift + AV
Play Tuner	Guide
I << Group/Titl	Shift + Ch -
>>I Group/Titl	Shift + Ch +
Vol + Tv	Shift + Right

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
VOL	Vol - Tv	SHIFT +	Shift + Left
TOP MENU/PG	Top Menu/PG	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
MENU/PL	Menu/PL	TOP MENU MENU	Menu
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
ANGLE	Angle	ECO 3D	3D
PAGE	Page	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
RETURN	Return	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT	Exit
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TV RETURN 10	10/Tv Return	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
100+ ≥10	+10/100+	FAV PRE-CH	Pre Ch
SET UP	Set Up	APP MEDIA	Media
3D PHONIC	3D Phonic	TIMER AV	AV
HP SURROUND	HP Surround	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
CLEAR VOICE	Clear Voice	DISC NAV LIST	List
VFP	VFP	SETTINGS OPT	Options
SCAN MODE	Scan Mode	PICTURE FORMAT	Format
QP LINK	QP Link	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
A.STANDBY	A. Standby	SHIFT + A	Shift + Red
OUTPUT LEVEL	Output Level	SHIFT + ECO 3D	Shift + 3D
INPUT LEVEL	Input Level	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
S.WFR OUT	S. WFR Out	SHIFT + MUTE	Shift + Mute

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
DVD LEVEL	DVD Level	E-MANUAL D.MENU	D. Menu				
TREBLE +	Treble+	SHIFT + 3	Shift + 3				
−	Treble-	SHIFT + 6	Shift + 6				
BASS +	Bass+	SHIFT + 1	Shift + 1				
−	Bass-	SHIFT + 4	Shift + 4				
ON SCREEN	On Screen	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info				

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
⏻/I TV	Power Tv		Power		
1	1	1	1		
2	2	2	2		
3	3	3	3		
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
TV RETURN 10	10/Tv Return	-/-- GUIDE	Guide		
0	0	0	0		
100+ ≥10	+10/100+	FAV PRE-CH	Pre Ch		
+ VOL	Vol + Tv	+ VOL	Vol +		
VOL −	Vol - Tv	VOL −	Vol -		
+ CH	CH+ Tv	+ CH	Ch +		
CH −	CH- Tv	CH −	Ch -		