Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Help	SOUND DUAL	Dual
SETTINGS	Settings	TOP MENU MENU	Menu
RATIO	Ratio	PICTURE FORMAT	Format
INPUT	Input	TIMER AV	AV
TV / RAD	TV / Rad	SEARCH TV/R	TV/R
1 .,;@	1	1	1
2 abc	2	2	2
3 def	3	3	3
4 ghi	4	4	4
5 jkl	5	5	5
6 mno	6	6	6
7 pqrs	7	7	7
8 tuv	8	8	8
9 wxyz	9	9	9
0	0	0	0
LIST	List	DISC NAV LIST	List

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
Q.VIEW	Q.View	PROG SLEEP	Sleep
+	Vol +	+ VOL	Vol +
-	Vol -	VOL -	Vol -
P PAGE	P +	+ CH	Ch +
P PAGE	P -	CH -	Ch -
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
MUTE	Mute	MUTE	Mute
HOME	Home	HOME SMART	Smart
SETTINGS	Settings	SHIFT + SETTINGS OPT	Shift + Options
MY APPS	My Apps	APP MEDIA	Media
^	Up	^	Up
v	Down	v	Down
>	Right	>	Right
<	Left	<	Left
OK	OK	OK	Ok
	Back	RETURN BACK	Back

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
GUIDE	Guide	GUIDE	Guide
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
Q.MENU	Q.Menu / Subtitl	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
Q.MENU	Q.Menu / Subtitl	AD SUBT	Subt
LIVE TV	Stop / Live TV		Stop
T.OPT	T. Opt	SETTINGS OPT	Options
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	<<		<<
	>>		>>
	<<		I<<
REC	Rec	REC MODE	Rec

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	>>		>>I
	3D	ECO 3D	3D
AD	AD	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
APP/*	APP / *	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media