Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TV Channel +	Shift + CH+ /
TV Volume +	Shift + Vol +
TV Power	Shift + Power
TV Channel -	Shift + CH+ /
TV Volume -	Shift + Vol -
TV AV IN	Shift + AV / Input / RDS
TV Mute	Shift + Mute / Dimmer
Audio Mute	Mute / Dimmer
Audio Power	Power
Audio Sleep	Sleep / Timer
Audio Function	Menu / Home
Audio Delay	Back / Return
Audio Test Tone	Text / Goto
Audio Level	Display / Media
Audio Sound	Sound / Title
Audio By-Pass	Smart / List
Audio PL II	Audio / Lang I/II

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Audio Up	Up
Audio Down	Down
Audio Left	Left
Audio Right	Right
Audio Volume +	Vol +
Audio Volume -	Vol -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
DVD Setup	Setup / OPT /		
DVD Power	Power		
DVD Up	Up		
DVD Left	Left		
DVD Enter	OK		
DVD Right	Right		
DVD Audio	Audio / Lang I/II		
DVD Down	Down		
DVD Display	Display / Media		
DVD S-Title	Subtitle / EQ		
DVD S-Title	SHIFT + EQ SUBTITLE Shift + Subtitle / EQ		
DVD Stop	Stop / Hold		
DVD Pause	Pause / Step / Freeze		
DVD Play	Play / Slow		
DVD I<<	I<< / Preset-		
DVD >>I	>>I / Preset+		