Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Play	Play / Slow
Open/Close	Text / Goto	>>I	>>I / Preset+
DVD	Smart / List	>>I	>> / Tune+
Display	Info / Angle	1	1
Up	Up	2	2
Disc Menu	D.Menu / Top	3	3
Left	Left	Program	Picture / Format
Enter	OK	4	4
Right	Right	5	5
Setup	Eject / Surround	6	6
Down	Down	Clear	Exit / Cancel / Clear
Return	Back / Return	7	7
Title	Sound / Title	8	8
Pause / Step	Pause / Step / Freeze	9	9
Stop	Stop / Hold	0	0
I<<	<< / Tune-	Audio	Audio / Lang I/II
I<<	I<< / Preset-	Subtitle	Subtitle / EQ

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
MARKER Marker	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /		
SEARCH Search	SIZE ZOOM Zoom / Size		
ANGLE Angle	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
ZOOM Zoom	SHIFT + GOTO TEXT Shift + Text /		
REPEAT Repeat	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /		
RANDOM Random	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
SHOWVIEW Showview	MEDIA DISPLAY Display / Media		
A-B A-B	APP REPEAT Green / APP / Repeat		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Eject	Eject / Surround
TV / VCR	Smart / List
DVD	Shift + 2
VCR	Shift + 4
AV	AV / Input / RDS
CLK / CNT	Setup / OPT /
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
[i]	Info / Angle
Down	Down
Pause / Step	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
Rec / ITR	Rec / Rec Mode
I<<	I<< / Preset-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
I<<	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>I	>>I / Preset+
>>I	>> / Tune+
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
Clear	Exit / Cancel / Clear
7	7
8	8
9	9
0	0
Audio	Audio / Lang I/II
Search	Red / Netflix / Search

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
C. Lock	Text / Goto		
ez Repeat	Green / APP / Repeat		
CM Skip	Blue / Prime Video / Random		
Video Plus+	Display / Media		
LP	Yellow / YouTube / Repeat		