Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
DVD SETUP	DVD Setup	APP MEDIA	Media
TITLE	Title	DISC NAV LIST	List
MENU	Menu (Blue)	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
USB/CR	USB/CR	ECO 3D	3D
NICAM/A2	Nicam/A2	SHIFT + SETTINGS OPT	Shift + Options
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
ASPECT	Aspect	PICTURE FORMAT	Format
EJECT	Eject	ZOOM	Eject
DISPLAY	Display	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
AUTO	Auto	RETURN BACK	Back
PMODE	P. Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
SMODE	S. Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
DTV	DTV	HOME SMART	Smart
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	SHIFT + GUIDE	Shift + Guide

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
EPG	Guide
Recall	Pre Ch
CH+	Ch +
CH-	Ch -
Info	Info
FAV	Shift + Pre Ch
Tv/Radio	TV/R
Audio	Dual
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Text	Text
Play	Play
Pause	Pause
Stop	Stop
Rec/Hold	Rec
<</Index	<<
>>/Size	>>

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
I<</Reveal	I<<
>>I/Sbpage	>>I
Subtitle (Green)	Subt
Zoom	Shift + Eject
Goto	Options
Subtitle (Blue	Shift + Subt
Angle	Shift + TV/R
Red/Program	Red
Green/Intro	Green
Yellow/Repeat	Yellow
Blue/A-B	Blue