Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Mute	Mute / Dimmer	EPG	Guide / EPG / -/--
Power	Power	Home	Shift + Menu /
DR+/ Pop-Up-M	D.Menu / Top	Home	Smart / List
*/ Zoom	Zoom / Size	PIP	Picture / Format
*/ Zoom	Fav / Marker / PC	Text	Text / Goto
Web	Display / Media	Menu	Menu / Home
1	1	Back	Back / Return
2	2	Info	Info / Angle
3	3	Vol +	Vol +
4	4	PR+	CH+ / Page+
5	5	Up	Up
6	6	Left	Left
7	7	OK	OK
8	8	Right	Right
9	9	Down	Down
0/ AV	0	Vol -	Vol -
0/ AV	AV / Input / RDS	PR-	CH- / Page-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue/Marker	Blue / Prime Video / Random		
Blue/Marker	Shift + Fav / Marker / PC		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		