Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
- -	- -	SHIFT + GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	Format	FORMAT PICTURE	Picture / Format

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Fav	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
VOL	Vol +	VOL	Vol +
PAGE	Page+	SHIFT + CH PAGE	Shift + CH+ /
CH	CH+	CH PAGE	CH+ / Page+
VOL	Vol -	VOL	Vol -
PAGE	Page-	SHIFT + CH PAGE	Shift + CH- /
CH	CH-	CH PAGE	CH- / Page-
LANG	Lang	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
TV/RAD	TV/Rad	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Down		Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear		
	Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
SOS	Blue / SOS	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
TIMER	Timer	TIMER SLEEP Sleep / Timer		
EJECT	Eject	SURROUND Eject / Surround		
LIST	List	LIST SMART Smart / List		
II>	II>	SHIFT + STEP-FREEZE Shift + Pause / Step /		
	Play	SLOW Play / Slow		
	Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
	Stop	HOLD Stop / Hold		
	Rec	REC MODE Rec / Rec Mode		
	<<	TUNE- << / Tune-		
	>>	TUNE+ >> / Tune+		
I<<	I<<	PRESET- I<< / Preset-		
>>I	>>I	PRESET+ >>I / Preset+		