Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Ambilight	Pre Ch
Windows	Media
Tv Exit	Exit
Rakuten Tv	TV/R
Menu	Menu
Netflix	Shift + Media
Smart/Colors	Smart
Sources/Pair	AV
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	Ok
Home	Shift + Smart
←	Back
+	3D

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
<<	<<
Play	Play
>>	>>
Stop	Stop
Pause	Pause
Rec	Rec
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Mute	Mute
Tv Guide	Guide
CH+	Ch +
CH-	Ch -
1	1

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
LIST	Li st	DISC NAV LIST	Li st

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung