Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Display	Display / Media
Open / Close	Eject / Surround
Mute	Mute / Dimmer
VCR	Shift + 4
TV	Shift + 1
CDR	Shift + 3
Tuner	Shift + 6
DVD	Shift + 2
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
9	9
Title	Sound / Title
0	0
Sleep	Sleep / Timer
System Menu	Menu / Home
Disc Menu	D.Menu / Top
Exit	Exit / Cancel / Clear
I<<	I<< / Preset-
>>I	>>I / Preset+
Tone	Audio / Lang I/II
Mode	Smart / List
Up / >>	Up
Up / >>	>> / Tune+
Vol +	Vol +
Left	Left
Play	Play / Slow
Play	OK

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Right	Right		
Vol -	Vol -		
Down / <<	<< / Tune-		
Down / <<	Down		
Stop / FM Mode	Stop / Hold		
Pause	Pause / Step / Freeze		
RDS / Search	Red / Netflix / Search		
RDS / Search	AV / Input / RDS		
RDS Display	Info / Angle		
RDS Display	Green / APP / Repeat		