Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power Receiver	Power
Sleep	Sleep / Timer
Tv Control	Shift + Power
← Input Select	CH- / Page-
Input Select →	CH+ / Page+
Input TV	AV / Input / RDS
BD	5
DVD	2
CD	3
CH+ Tv	Shift + CH+ /
Tuner	6
iPod/USB	8
SAT/CBL	0
CH- Tv	Shift + CH- /
Game	7
TV	1
Signal Sel	Picture / Format

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Vol + Tv	Shift + Vol +
Acous. EQ	Subtitle / EQ
S. Retriever	Sound / Title
Phase	Zoom / Size
Vol - Tv	Shift + Vol -
Auto / Direct	Red / Netflix / Search
Stereo	Green / APP / Repeat
ALC/ Standard	Yellow / YouTube / Repeat
Eco/ ADV Surr	Blue / Prime Video / Random
Audio	Audio / Lang I/II
Up	Up
Vol +	Vol +
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Down	Down
Vol -	Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
HOME MENU PTY iPod CTRL	Home Menu	HOME MENU	Menu / Home
RETURN BAND	Return	RETURN BACK	Back / Return
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
– BASS	I<</Bass-	PRESET-	I<< / Preset-
BASS +	>>I/Bass+	PRESET+	>>I / Preset+
– TRE	<</Tre-	TUNE-	<< / Tune-
TRE +	>>/Tre+	TUNE+	>> / Tune+
DISP	Disp	MEDIA DISPLAY	Display / Media
4	4	VIDEO 4	4
SB CH 5	SB CH	ANGLE INFO	Info / Angle
CH SELECT 6	CH Select	SHIFT + OK	Shift + OK
MIDNIGHT 7	Midnight	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
SPEAKERS 8	Speakers	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
LEV + 9	Level +	SHIFT + ▲	Shift + Up
LEV – ENTER	Level -	SHIFT + ▼	Shift + Down
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
RECEIVER	Power Receiver		Power
TUNE	Tune Up	TUNE+	>> / Tune+
TOOLS MENU	Menu Tools	HOME MENU	Menu / Home
VOLUME +	Vol +	VOL +	Vol +
PRESET	Preset-	PRESET-	I<< / Preset-
ENTER	Enter	OK	OK
PRESET	Preset +	PRESET+	>>I / Preset+
TUNE	Tune Down	TUNE-	<< / Tune-
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
HOME MENU PTY iPod CTRL	PTY/iPod Control	GOTO TEXT	Text / Goto
BAND RETURN	Band	LIST SMART	Smart / List
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
DISP	Disp	MEDIA DISPLAY	Display / Media
4	4	VIDEO 4	4

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SB CH 5	5	TAPE 5	5
CH SELECT 6	6	TUNER 6	6
MIDNIGHT 7	7	AUX - HDD 7	7
SPEAKERS 8	8	USB 8	8
LEV+ 9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
RECEIVER	Power Receiver		Power
AUDIO PARAMETER	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
TUNE	Up		Up
VOLUME	Vol +	VOL	Vol +
PRESET	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
PRESET	Right		Right
TUNE	Down		Down
VOL	Vol -	VOL	Vol -
HOME MENU PTY iPod CTRL	PTY/iPod Control	GOTO TEXT	Text / Goto
RETURN BAND	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Play	SLOW	Play / Slow
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
BASS	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
BASS +	>>I	PRESET+	>>I / Preset+

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TRE	<<	TUNE-	<< / Tune-
TRE +	>>	TUNE+	>> / Tune+
DISP	Disp	MEDIA DISPLAY	Display / Media
CH+	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
CH-	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random