Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	0	0
M	Menu	Recall	Pre Ch
OK	Ok	-/--	Guide
i	Info	[<>]	Format
Up	Up	Mute	Mute
Down	Down	I-II	Dual
Right	Right	TV	TV/R
Left	Left	Exit	Exit
1	1	Prog+	Ch +
2	2	Prog-	Ch -
3	3	Vol +	Vol +
4	4	Vol -	Vol -
5	5	Red	Red
6	6	Green	Green
7	7	Yellow	Yellow
8	8	Blue	Blue
9	9	[≡]	Text

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
[≡o]	SETTINGS OPT Options		
[≡+]	HOME SMART Smart		
[≡x]	AD SUBT Subt		
[. ≡]	TIMER AV AV		
[≡♦]	DISC NAV LIST List		
[≡?]	APP MEDIA Media		
[≡i]	RETURN BACK Back		