Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Power Tv	Shift + Power
Input Tv	AV
Open/Close	Eject
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Audio	Dual
Subtitle	Subt
Vol +	Vol +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Vol -	Vol -
♥	Pre Ch
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
Top Menu	Shift + Menu
Pop Up/Menu	Menu
Return	Back
Options	Options
OK	Ok
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
Home	Smart
I<<	I<<

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	>>I		>>I
	Pause		Pause
	<<		<<
	>>		>>
	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
	St op		St op
DISPLAY	Di spl ay	DISPLAY INFO	I nf o
SEN	SEN	SEARCH TV/R	TV/ R

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung