Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Green	Green
Input	AV	Yellow	Yellow
Digital / Analog	TV/R	Blue	Blue
Sync Menu	Menu	YouTube	Media
1	1	Netflix	Shift + Media
2	2	Sleep	Sleep
3	3	Info	Info
4	4	Guide	Guide
5	5	Options	Options
6	6	Home	Smart
7	7	Return	Back
8	8	Up	Up
9	9	Down	Down
0	0	Right	Right
Exit	Exit	Left	Left
[≡]	Text	Ok	Ok
Red	Red	Vol +	Vol +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	Vol -	VOL	Vol -		
	Mute	MUTE	Mute		
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch		
PROG +	CH+	+ CH	Ch +		
	CH-	CH -	Ch -		
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual		
	[...]	AD SUBT	Subt		
TITLE LIST	Title List	DISC NAV LIST	List		
	<<	<<	<<		
	Play	PLAY MODE	Play		
	>>	>>	>>		
	I <<	I <<	I <<		
	Pause		Pause		
	>>I	>>I	>>I		
REC	Rec	REC MODE	Rec		
	Stop		Stop		
	[+]	ECO 3D	3D		