Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	CD	Shift + 3
Sleep	Sleep / Timer	CD	Green / APP / Repeat
Tuner / Band	Shift + 6	CD	Display / Media
Tuner / Band	Red / Netflix / Search	I<<	I<< / Preset-
Tuner / Band	Smart / List	>>I	>>I / Preset+
Auto / Mono	Sound / Title	Program	TV/Radio /
1	1	Play	Play / Slow
2	2	Pause	Pause / Step / Freeze
3	3	Stop	Stop / Hold
4	4	Cancel	Exit / Cancel / Clear
5	5	Deck 1/2	Shift + 5
6	6	Deck 1/2	Yellow / YouTube / Repeat
+10	Guide / EPG / -/--	<< Deck 1/2	Down
7	7	>> Deck 1/2	Up
8	8	Rec Pause	Rec / Rec Mode
9	9	< Deck 1/2	Left
0	0	Stop Deck 1/2	OK

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
> Deck 1/2	Right		
Flat	Audio / Lang I/II		
Muting	Mute / Dimmer		
Balance L	CH- / Page-		
Balance R	CH+ / Page+		
EQ Space	Subtitle / EQ		
Vol -	Vol -		
Vol +	Vol +		